Autómosó berendezés használata

Mosás - meleg vízzel, mosópor adagolásával
Öblítés - hideg vízzel, öblítőszer és wax adagolásával

A berendezés elindítása előtt kérjük a lándzsát megfogni, és azt a mosás végéig kézben tartani!
A készülék visszaadni nem tud, csak a várhatóan szükséges összeget dobja bele!

A kijelző mindig a rendelkezésre álló pénzösszeg **1/10** -ét mutatja.
TILOS a készülékbe nedves vagy szennyezett pénzérmét dobni!

A lándzsa elengedése üzem közben BALESETVESZÉLYES!

A STOP nyomógombot csak a mosás befejezése vagy balesetveszély esetén nyomja meg!
Egyszeri megnyomás esetén a gép újraindítható a MOSÁS vagy ÖBLÍTÉS nyomógombokkal.

Időzítés ____ **s / 100 Ft** **Üzemeltetőtől vett fizetőeszközzel** ____ **s / 100 Ft**

1. Hajtsa fel a burkolatot és fizesse be a kívánt összeget, illetve ha van, helyezze be az üzemeltetőtől származó memóriakulcsot! A memóriakulcsolvasó idegen kulcsokat nem fogad el.

2. MOSÁS nyomógomb megnyomása után **kb. 30 cm** távolságból egyenletesen áztassa körbe, majd **kb. 10 cm** távolságból alaposan mossa le a gépkocsit!

3. ÖBLÍTÉS nyomógomb megnyomása után **kb. 30 cm** távolságból, fentről lefelé haladva alaposan öblítse le a gépkocsit!

4. STOP nyomógomb megnyomásával a berendezés megállítható, illetve a rendelkezésre álló összeg elfogyásakor automatikusan le is áll. Memóriakulcs használata esetén ne felejtse el kivenni a memóriakulcsot - amennyiben a gép sípolni kezd, nyomja meg újra a STOP nyomógombot.

Figyelem! Az autómosó berendezést mindenki csak saját felelősségére használhatja!
Bármilyen üzemzavar esetén szíveskedjen az üzemeltető személyzetet értesíteni!